

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИСАДОЧНЫМ РАЗМЕРАМ НАПРАВЛЯЮЩИХ NOVA PRO SOFT-CLOSE

- В/ВВ – Дно /ширина ящика
- ВL – Длина дна
- FAS – Наложение фасада, боковое
- FST – Выступ фасада

- КВ – Ширина корпуса
- КV – Передний край корпуса
- LWK – Внутренняя ширина корпуса
- MET – Миним. установочная глубина

- NL – Номинальная длина
- RW – Задняя стенка
- RWB – Ширина задней стенки
- RWH – Высота задней стенки

