



ПРИСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Все размеры в миллиметрах



- HV Регулировка по высоте
- KV Передняя кромка корпуса
- LWK Внутренняя ширина корпуса
- LWS Внутренняя ширина выдвижного ящика
- MET Минимальная установочная глубина
- NL Номинальная длина
- SKL Длина выдвижного ящика